

Монтаж

- Установка и монтаж сигнализаторов должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Датчики с длиной погружаемой части чувствительного элемента (ЧЭ) более 0,1м устанавливаются только вертикально.
- При установке датчика контролируемый уровень должен совпадать с номинальным уровнем срабатывания.
- Не допускается размещать датчик так, чтобы рабочий зазор находился в местах, где возможны остатки контролируемой среды при опорожнении резервуара.
- Монтаж производить любым проводом или кабелем с максимальным сечением жилы 1,5 мм².
- Соединение датчика и вторичного преобразователя осуществляется линией связи любой длины в пределах объекта.
- Установка датчика осуществляется на: штуцере с резьбой М48Х2-8g, фланце и фланце с накидным кольцом.