

Универсальный термометр ART-101

Инструкция по эксплуатации

v. 2010-06-02-JNT-DVM



ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой дисплей с ЖК-индикатором
- Износостойкий датчик из нержавеющей стали
- Выбор единиц измерения (°C/°F)
- Автовыключение
- Батарейка в комплекте
- Компактность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	-50...+150°C (-58...+302°F)
Разрешение	0,1°C
Точность	±1°C в диапазоне 0...+50°C ±2°C в остальном диапазоне
Температура окружающей среды	-10...+40°C
Длина датчика	112 мм
Интервал опроса датчика	2-5 с
Питание	Батарейка 1,5В

ОПИСАНИЕ КНОПОК



°C/°F – переключение между единицами измерения

MAX/MIN – индикация макс./мин. замеренных значений

HOLD – фиксация показаний

ON/AUTO/OFF – Включение/
Автовыключение/Выключение

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Термометр помещен в защитный кожух с зажимом, который может служить подставкой для термометра. Кожух может закрепляться в петле (на металлическом зажиме) в качестве дополнительной опоры или для того, чтобы оградить пользователя от объекта измерения. Снимите кожух с термометра перед началом работы.

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/AUTO/OFF**. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 5 мин.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать максимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MAX), чтобы узнать минимальную, – нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MIN). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Кнопка **HOLD** фиксирует показания температуры на экране (в углу должна гореть надпись HOLD). Нажмите кнопку **HOLD** еще раз для продолжения измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для достижения наилучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду на 15-30 мм.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
www.arc.com.ru
arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: _____

М.П.