

ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

AR855, AR875 и AR835

Руководство по эксплуатации

v. 2010-05-18-JNT



AR855



AR875



AR835


ОСОБЕННОСТИ

- Функция учёта веса тары
- Запоминание максимального значения
- Индикация разряда батареи
- Автоматическое отключение через 50 секунд
- **AR835:** измерение температуры и относительной влажности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AR855	AR875	AR835
Диапазоны измерения/абсолютная погрешность			
Вес, кг	0...5/±0,005	0...25/±0,02	0...25/±0,02
Температура, °C	–	–	-20...60/±2
Относительная влажность, %RH	–	–	0...99/±3
Другие характеристики			
Память	–	–	5 значений
Рулетка	–	–	100 см
Питание	AAA 3 шт.	9В «Крона»	9В «Крона»
Размеры, мм	90x58x25	150x100x40	250x84x40
Вес, г	112	212	334

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите батарею/элементы питания в батарейный отсек. Индикатор батареи  показывает её текущее состояние.
2. Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку **START/RESET** или **ON/TARE*** на лицевой панели в течение 1 секунды. Прибор автоматически осуществит калибровку нуля.
3. После включения прибора на дисплее 2-3 секунды отображается максимальное измеренное значение (индикатор **MAX**). Данное значение сохраняется автоматически. Для его сброса удерживайте кнопку **START/RESET** или **ON/TARE*** нажатой в течение 7 секунд.
4. Для измерения веса поместите взвешиваемый объект на крюк. На дисплее отобразится его вес.
5. Для выбора единиц измерения веса (кг/фунты) используйте переключатель **KGS/LBS** или кнопку **KG/LB***.

6. Функция учёта тары/калибровка нуля: подвесьте тару на крюк и удерживайте кнопку **START/RESET** или **ON/TARE*** нажатой 1 секунду. Прибор осуществит калибровку нуля под текущий вес тары.
7. Если с прибором не производить никаких действий в течение 50 секунд, он автоматически выключится.

Дополнительные функции AR835

1. После включения прибора в нижней части дисплея отображаются текущие значения относительной влажности и температуры воздуха. Для выбора температурной шкалы (Цельсия/Фаренгейта) нажмите кнопку **C/F/RH** необходимое число раз.
2. Для сохранения в память текущего значения веса дождитесь появления на дисплее индикатора **HOLD** и нажмите кнопку **CLEAR/STORE**. Значение будет сохранено в первую свободную ячейку памяти, номер которой отобразится в левой части дисплея. Всего доступно 5 ячеек памяти. Если все ячейки памяти заняты, при попытке сохранить новое значение на дисплее отображается сообщение **FULL**.
3. Для просмотра сохранённых данных нажмите кнопку **MODE/RECALL** необходимое число раз. Если в памяти нет данных, на дисплее отобразится сообщение **Err**.
4. Для удаления определённой записи выберите её при помощи кнопки **MODE/RECALL** и нажмите кнопку **CLEAR/STORE** для удаления. Для удаления всех записей нажмите и удерживайте кнопку **CLEAR/STORE** в течение 5 секунд.

Примечание: * в зависимости от модели.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: _____

М.П.