

Элементы индикации и управления

	<p>3-х разрядный цифровой индикатор в режиме ТЕРМОСТАТ используется для вывода измеренного значения температуры и диагностических сообщений.</p>
	<p>В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает программируемый параметр или его значение.</p>
	<p>Светодиод постоянной засветкой сигнализирует о включении компрессора, мигающей — о включении задержки запуска компрессора.</p>
	<p>Светодиод сигнализирует постоянной засветкой о включении вентилятора, мигающей — о задержке включения вентиляторов после оттайки.</p>
	<p>Светодиод сигнализирует постоянной засветкой о включении оттайки, мигающей — о включении слива конденсата.</p>
	<p>Кнопка в режиме ТЕРМОСТАТ предназначена для вывода на индикатор значения текущей температуры 2-го датчика. В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или увеличения его значения.</p>
	<p>Кнопка предназначена для перехода из режима ТЕРМОСТАТ в режим набор холода. В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или уменьшения его значения.</p>
	<p>В режиме ТЕРМОСТАТ нажатие и удержание кнопки в течение 6 с включает или выключает оттайку.</p>
	<p>В режиме ТЕРМОСТАТ: кратковременное нажатие кнопки — редактирование значения SP, длительное нажатие (> 5 с) — вход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в котором используется для вывода значения выбранного параметра или для записи измененного значения в память.</p>