










Элементы индикации и управления

	 3-х разрядный цифровой индикатор в режиме ТЕРМОСТАТ используется для вывода измеренного значения температуры и диагностических сообщений. В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ - показывает программируемый параметр или его значение.
	 Светодиод сигнализирует постоянной засветкой о включении компрессора, мигающей - о задержке запуска компрессора.
	 Светодиод сигнализирует постоянной засветкой о включении режима НАБОР ХОЛОДА, мигающей - о задержке оттайки после окончания набора холода.
	 Светодиод сигнализирует постоянной засветкой о включении оттайки.
	 Кнопка в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначена для выбора программируемого параметра или увеличения его значения.
	 Кнопка предназначена для прехода из режима ТЕРМОСТАТ в режим НАБОР ХОЛОДА. В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ - для выбора программируемого параметра или уменьшения его значения.
	 В режиме ТЕРМОСТАТ длительное нажатие кнопки включает оттайку. При этом на время нажатия на индикатор выводится время, оставшееся до окончания текущего режима работы.
	 В режиме термостата: кратковременное нажатие кнопки - редактирование значения SP , длительное нажатие (> 5 с) - вход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в котором используется для вывода значения выбранного параметра или для записи измененного значения в память.