

# Индикатор температуры AR9281B

## Инструкция по эксплуатации

### ОСОБЕННОСТИ:

- Измерение температуры в диапазоне  $-50...+70^{\circ}\text{C}$
- Выносной датчик
- Запоминание max/min значений с момента включения
- Автоматическое выключение
- Крепление на присоске или щит.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур:	$-50...+70^{\circ}\text{C}$ ( $-58...+158^{\circ}\text{F}$ )
Разрешение:	$0,1^{\circ}\text{C}$ в диапазоне: $-20...+70^{\circ}\text{C}$ $1,0^{\circ}\text{C}$ в диапазоне: $-50...-20^{\circ}\text{C}$
Точность:	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды:	$-10...+40^{\circ}\text{C}$
Питание:	1,5 В батарейка, типа «таблетка»
Интервал опроса датчика:	1 сек
Выносной датчик:	Провод: 3 м Сенсор: 32,5 мм
Размеры:	52x22 мм
Крепление:	На присоске или в щит

### ВНЕШНИЙ ВИД:



### ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF** на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись «MIN»), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись «MAX»). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо заменить батарейку на новую.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Для достижения наилучших результатов, сенсор выносного датчика должен быть введен в вещество, температуру которого вы хотите измерить, на глубину не менее 10 мм.
- Если прибор не используется долгое время, удалите батарейку.
- Не помещайте прибор в духовые шкафы и микроволновые печи. Он не приспособлен для работы с устройствами подобного типа.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

*ООО «Торговый дом «Энергосервис»  
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98  
тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86  
Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)  
E-mail: [arc@pop3.rcom.ru](mailto:arc@pop3.rcom.ru)*

Дата продажи: \_\_\_\_\_

*М.П.*