

Список приборов, подключаемых через преобразователь интерфейса AC2-M

Прибор	Версии прошивок
ТРМ32-Щ	T32CP66, T32CP73
ТРМ32-Щ4	T32CP84
ТРМ33-Щ	T33CP90, T33CP95
ТРМ33-Щ4	t33w403
ТРМ34	T34U_C22, T34U_C43, T34U_C44, T34KA16, T34KA28
ТРМ38	T34U_C22, T34U_C43, T34U_C44, T38KA16, T38KA28
УКТ38	U17CP_IU, U31CP_IU, U32CP_IU, U12KA, U24KA
УКТ38-Щ4	U38u_01, U38u_05, U38i_02, U38i_06, U38tp06, U38tp10, U38tpp05, U38tpp09, U38tr06, U38tr11
МПП51	M11A, m12new, m12z, M12Z1, M14a, M14b
приборы серии PiC	
ТРМ1-PiC	t5ui-c04
ТРМ10-PiC	
ТРМ12-PiC	t12u-14