


Электрические схемы соединений



Внимание! На микропереключателе, расположенном на задней панели ИРТ, переключатели, соответствующие данной схеме подключения первичного преобразователя (указанные ниже), установить в верхнее положение "ON"

Соответствие номеров переключателей схемам подключения		
Первичный преобразователь или входной сигнал	Схема подключения	Номер переключателя, соответствующего данной схеме подключения
Термоэлектрический преобразователь (ТП) Постоянный ток Напряжение постоянного тока Термопреобразователи сопротивления (ТС)	Двухпроводная	4,5
		1,2,4
		4
		4,6
Термопреобразователи сопротивления (ТС)	Трехпроводная	3,6
	Четырехпроводная	3

Подключение к компьютеру.

