

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

## Индикатор AR 9290

### Инструкция по эксплуатации



#### ПОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИИ:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»  
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98  
тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86  
Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)  
[arc@pop3.rcom.ru](mailto:arc@pop3.rcom.ru)

М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

### Индикатор температуры AR-9290 со встроенным датчиком

#### ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне -50...+70°C
- Удержание показаний
- Запоминание max/min значений с момента включения
- Автоматическое выключение через 60 мин

Крепление на присоске или щит.

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF** на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка **°F/°C** служит для переключения единиц измерения град. Цельсия / град. Форенгейта.

Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения нажмите кнопку **H/T** один раз, на индикаторе появится надпись **HOLD**. Чтобы вернуться в режим измерения температуры нажмите кнопку **H/T** еще раз.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись **MIN**), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись **MAX**). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Для задания уставок сигнализации служат кнопки **LOW ALARM** и **HI ALARM**. Для задания нижней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку **LOW ALARM**. На индикаторе будут последовательно отображаться значения от -50 до +70°C. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Для задания верхней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку **HI ALARM**. На индикаторе также будут последовательно отображаться значения от -50 до +70°C. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Через 3 секунды прибор перейдет в режим измерения, и если измеренная температура выйдет за границы верхней или нижней уставки, - прибор подаст звуковой сигнал.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	-50...+70 °C (-58...+158 °F)
Разрешение	0,1°C в диапазоне -20...+70°C 1,0 °C в диапазоне -50...-20°C
Точность	±1°C в диапазоне -50...+70°C
Температура окружающей среды	-10...+40°C
Питание	Батарейка 1,5В «G13/A76» или аналогичные
Интервал опроса датчика	1 сек
Крепление	На присоске или в щит